



Ukrudtsbrænder GF 600 / 800 E 704-600-103



Stykliste GF 600/800 E 704-600-103

Pos.	Benævnelse	Description	Beschreibung	Stk.	Varenummer
1	Gaffelnøgle for flaskeforskruning	Spanner - gas tank	Schraubenschlüssel für Gasflasche	1	780-020-525
2	Bøjle for GF 600/800 E	Bov handle	Halterung für GF 600/800 E	1	704-600-545
3	Ladestik	Charging connector	Ladestation	1	780-050-017
4	Relæ GF 600/800 E	Relay	Relais GF 600/800 E	1	780-050-016
5	Tændingslås	Ignition lock	Zündschloss	1	780-050-019
6	Startnøgle	Start key	Zündschlüssel	1	780-050-018
7	Vippekontakt 636H	Switch	Schalter	1	780-050-020
8	Operatørpanel	Operating panel	Bedienungspanel	1	704-600-544
9	Maskinskilt	Type plate	Typenschild	1	Maskinskilt
10	Ildslukker	Fire extinguisher	Feuerlöscher	1	780-039-448
11	Dækplade for operatørpanel	Coverplate	Abdeckung	1	704-600-566
12	Spænderem	Strap	Spannriemen	1	780-050-012
13	Beslag1 for gasflaske	Bracket for gas tank	Halterung für Gasflasche links	1	704-600-547
14	Beslag2 for gasflaske	Bracket for gas tank	Halterung für Gasflasche rechts	1	704-600-546
15	Plade for gasflaske DK-model	Plate for gas tank	Bodenplatte für Gasflasche	1	704-600-560
16	Maskinbolt	Bolt	Maschinenschraube	4	328-108-050
17	Adapter 1/2"-20+1/4"npt	Fitting 1/2"-20+1/4"npt	Gewindeverbindung	1	780-023-375
18	Gevindmuffe 1/4"R	Fitting 1/4"	Gewindeanschluss	1	363-300-552
19	Manifold GF 600	Connecting pipe GF 600	Verbindungsrohr	1	704-600-202
19	Manifold GF 800	Connecting pipe GF 800	Verbindungsrohr	1	704-800-202
20	Brænderhoved	Burnerhead	Brennerkopf kompl.	6/8	780-012-490
21	Konsol vange venstre	Suspension left	Konsolenwand links	1	704-600-208
22	Rundhovedet unbracoskrue	Allenhead bolt	Innensechskantschraube	4	332-104-040
23	Udvendig brænderkasse GF 600	Burner box GF 600	Aussenbrennerraum GF 600	1	704-600-204
23	Udvendig brænderkasse GF 800	Burner box GF 800	Aussenbrennerraum GF 800	1	704-800-204
24	Indv.gevindplade for fronthjul	Inside bracket	Zwischenplatte	1	704-600-537
25	Aksel kpl. for frontvalse	Shaft for front wheel	Achse für Frontrad	1	704-600-213
26	Beslag for fronthjul	Bracket for front wheel	Halterung für Frontrad	1	704-600-543
27	Frontvalse kpl.	Front wheel	Frontrad	1	704-600-210
28	Afstandsør ved fronthjul	Spacer	Abstandshülse f. Frontrahalter	2	704-600-554

Stykliste GF 600/800 E 704-600-103

29	Isolering 25mm GF 600	Insulation GF 600	Isolierung 25 mm GF 600	1	704-600-550
29	Isolering 25mm GF 800	Insulation GF 800	Isolierung 25 mm GF 800	1	704-800-550
30	Indv.brænderkasse GF 600	Inside burner box GF 600	Innenbrennerraum GF 600	1	704-600-541
30	Indv.brænderkasse GF 800	Inside burner box GF 800	Innenbrennerraum GF 800	1	704-800-541
31	Skærmskive 5mm	Washer	Scheiben	4	336-200-005
32	Klemmøtrik M4	Locking nut	Sicherungsmutter	4	331-901-004
33	Popnitte	Rivets	Popniete	23	338-406-012
34	Mede for GF 600/800	Guide rail	Gleitschiene	2	704-600-522
35	Bundplade i brænderkasse GF 600	Bottomplate burner box GF 600	Bodenplatte für Brennerraum	1	704-600-508
35	Bundplade i brænderkasse GF 800	Bottomplate burner box GF 800	Bodenplatte für Brennerraum	1	704-800-508
36	Varmeskjold	Heat Shield	Hitzeschild	1	704-600-552
37	Tændrørshætte	Ignition cap	Zündkerzenstecker	1	780-038-105
38	Tændrør 35mm	Spark Ploug	Zündkerzen	1	780-038-103
39	Hjulaksel for GF 600 E	Wheel shaft GF 600 E	Radachse kompl. GF 600 E	1	704-600-206
39	Hjulaksel for GF 800 E	Wheel shaft GF 800 E	Radachse kompl. GF 800 E	1	704-800-206
40	Sætskrue	Bolt	Maschinenschraube	8	329-108-025
41	Hjul Ø250 Luft-gummi	Wheel	Rad Ø250 Luftgummi	2/4	780-039-512
42	Låseklips Ø20 lukket	Locking clip	Abschlusskappe	2	780-039-574
43	Konsol vange højre	Suspension right	Konsolenwand rechts	1	704-600-207
44	Afstandsør for varmeskjold	Spacer	Abstandsrohr für Hitzeschild	2	704-600-553
45	Maskinbolt	Bolt	Maschinenschraube	2	328-108-110
46	Tændkabel GF 600/800	Ignition cable	Zündkabel	1	780-050-022
47	Gaslange 2 704-600-103	Gas hose 2	Gasschlauch 2	1	704-600-252
48	Kabelsamler x6	Cable plug	Kabel anschluss	6	399-400-108
49	Komponent kasse	Component box	Component-box	1	704-600-557
50	Gummigennemføring-20mm	Rubber bushing	Gummibuchse	2	399-400-109
51	Sikringsholder med kappe	Fuseholder	Sicherungsfach mit Sicherung 5A	1	780-050-021
52	Sikring 5A	Fuse 5A	Sicherung 5A	1	399-400-110
53	Tændboks Tf	Ignition box	Zündbox	1	780-038-101
54	Batteri 12V 7A	Battery 12V-7A	Batterie 12V-7A	1	780-039-580
55	Regulator	Regulator	Regler 2 bar	1	780-020-510

Stykliste GF 600/800 E 704-600-103

56	Brystnippel 1/4" - ø0,9	Fitting 1/4" - ø0,9	Nippel 1/4" - ø0,9	1	780-020-526
57	Magnetventil	Solenoide valve	Magnetventil	1	780-023-205
58	Gasslange 1 704-600-103	Gas hose 1	Gasschlauch 1	1	704-600-251
59	Overtryksventil	Pressure relief valve	Überdruckventil	1	780-033-027
60	T-stykke 1/4"	T- fitting	T-Stück 1/4"	1	365-300-481
61	Brystnippel 1/4"	Fitting	Nippel 1/4"	1	780-023-255
62	Flaskeforskrning m.slangebrudsventil	Hose rupture valve	Schlauchbruchventil	1	780-020-521
63	Spændegreb M8	Locking handle	Spannschraube M 8	2	780-050-023
64	Håndtag for GF 600/800 E	Handle	Handgriff	1	704-600-205
	Lækagesøger	Leak detector	Dichtheitskontrolle	1	780-039-522
	Lader	Battery charger	Ladegerät	1	780-039-503