



Ukruftsbrænder GF 1000 EL hjulmodel

Stykliste GF 1000 EL Hjulmodel

Pos.	Benævnelse	Description	Beschreibung	Stk.	Varenummer
1	Maskinskitl	Type plate	Typenschild	1	
2	Din Stik sort	Cable connector	Kabel anchluss	1	363-300-221
3	Tændboks TF	Ignition box	Zündbox	1	780-038-101
4	Hjulstag 2	Suspension	Federung 2	1	704-201-204
5	Regulator	Regulator	Regler	1	780-020-510
6	Magnetventil	Solenoid valve	Magnetventil	1	780-023-205
7	Kobling/Slangebrudsventil gasflaske	Hose rupture valve	Schlauchbruchventil	1	780-020-521
8	Bøjning 1/4" 90dg M/F	Fitting	Rohrbogen 90 grad	2	365-300-480
9	Overtryksventil	Pressure relief valve	Überdruckventil	1	780-033-027
10	Slange til gasflaske	Gas hose	Gasschlauch	1	704-101-Slange 2
11	T-Stykke	T-fitting	T-Stück 1/4"	1	365-300-481
12	Brystnippel 1/4" - ø0,9	Fitting	Verschraubung	1	780-020-526
13	Brystnippel 1/4"	Fitting	Verschraubung	1	780-023-255
14	Slange-manifold	Gas hose	Gasschlauch	1	704-101-Slange 1
15	Tændkabel GF 1000 EL	Ignition cable	Zündkabel	1	704-101-
16	Tændrørshætte	Spark plug cap	Zündkerzenstecker	1	780-038-105
17	Tændrør	Spark plug	Zündkerzen	1	780-038-103
18	Adapter 1/2"-20+1/4"npt	Adaptor fitting	Adapter verschraubung	1	780-023-375
19	Bøjning 1/4" 90dg F/F	Fitting	Verschraubung	1	365-300-485
20	Unbracobolt	Allenhead bolt	Zylinderschrauben	5	332-104-040
21	Indv.gevindplade for fronthjul	Inside bracket	Zwischenplatte	1	704-600-537
22	Beslag for fronthjul	Bracket front wheel	Halterung für Frontrad	1	704-600-543
23	Sætskrue	Bolt	Maschinenschraube	2	329-106-025
24	Fronthjul	Front Wheel	Frontrad	1	704-600-210
25	Aksel for fronthjul	Shaft front wheel	Achse für Frontrad	1	704-600-538
26	Rørstift	Tubular pin	Rohrstift	2	338-305-025
27	Sætskrue	Bolt	Maschinenschraube	2	329-106-030
28	Afstandsør ved fronthjul	Spacer	Abstandshülse f. Frontradhalter	2	704-600-554
29	Låsemøtrik	Locking nut	Sicherungsmutter	13	331-101-006
30	Låsemøtrik/klem	Locking nut	Sicherungsmutter	5	331-101-004
31	Popnitte	Rivets	Popniete	10	338-406-012
32	Slidmede	guide rail	Gleitschiene	2	704-600-522
33	Indv.brænderkasse	Inside burner box	Innenbrennerraum GF 1000	1	704-100-541
34	Isolering 25mm	Insulation	Isolierung	1	704-100-550
35	Brænderkasse GF 1000	Burner box GF 1000	Aussenbrennerraum GF 1000	1	704-100-503
36	Bundplade i brænderkasse GF 1000	Bottomplate burner box	Bodenplatte für Brennerraum	1	704-100-521
37	Brænderhoved kpl.	Burnerhead	Brennerkopf kompl.	10	704-012-490
38	Manifold	Connecting pipe	Verbindungsrohr	1	704-100-202
39	Maskinbolt	Bolt	Maschinenschraube	2	328-112-100
40	Støttehjul ø160mm	Wheel	Festgummirad	2	319-200-236
41	Hjulgaffel	Wheelfork	Radgabel	2	810-100-205
42	Rørsplit	Pipe split	Rohrsplit	2	338-200-227
43	Sætskrue	Set screw	Stahlsetzschraube	4	329-112-025
44	Hjulstag 1	Suspension	Federung 1	2	704-201-203
45	Vipperamme	Frame	Rahmen	1	704-201-202
46	Rørstift	Pipe split	Rohrstift	2	338-306-030
47	Torsions fjeder type 1 Ø10x7	Torsion spring	Dreh feder	1	80-400-019
48	Aksel for hjulophæng	Shaft wheelsuspension	Achsaufhängung	1	704-201-512
49	Ophængsramme	Main frame	Haupt rahmen	1	704-201-201
50	Flaske holder GF 1000 EL	Gas tank holder	Gasflaschehalterung	1	704-100-205
51	Spænderem 25mm	Strap	Spannriemen	1	780-050-012
	Gaffelnøgle	Spanner	Schraubenschlüssel	1	780-020-525
	Lækagesøger	Leak detector	Dichtheitskontrolle	1	780-039-522